

## Kello värisevällä hälytyksellä



### PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

- Paina Aika-/Hälytys-painiketta kerran ajan näyttämiseksi.
- Paina Aika-/Hälytys-painiketta kahdesti akun varaustason (0-100 %) tarkistamiseksi.
- Värinä voidaan pysäyttää napsauttamalla painiketta. Se pysähtyy automaattisesti 60 sekunnin kuluttua.

### KELLON LATAAMINEN

Poista kello kumikotelosta ja yhdistä USB-portti varavirtalähteeseen (5 V) tai tietokoneeseen. Kun USB-kaapeli on kytketty, sininen valo vilkkuu ja kello latautuu. Kun kello on 100 % ladattu, sininen valo palaa vilkkumatta. Täyteen ladatun kellon akku kestää 6-15 päivää.

### AJAN ASETTAMINEN

- Näytön ollessa musta paina Ajastin-painiketta varmistaaksesi, että ajastin on pois päältä. Näytössä pitäisi näkyä Cdn. Jos Cdn ei näy ja sen sijaan näytössä näkyy ajastin, paina alapainiketta viiden sekunnin ajan. Näytössä näkyy "Off", mikä osoittaa, että ajastin on pois päältä.
- Näytön ollessa musta paina Aika-/Hälytys-painiketta nykyisen aika-asetuksen näyttämiseksi.
- Kun aika on näkyvässä, pidä Aika-/Hälytys-painiketta painettuna, kunnes tunnit vilkkuvat.
- Paina Aika-/Hälytys-painiketta tuntien lisäämiseksi ja Ajastin-painiketta tuntien vähentämiseksi.
- Kun tunnit ovat oikein, pidä Aika-/Hälytys-painiketta painettuna, kunnes minuutit vilkkuvat.
- Paina Aika-/Hälytys-painiketta minuuttien lisäämiseksi ja Ajastin-painiketta minuuttien vähentämiseksi. Kun oikea aika on näkyvässä, odota viisi sekuntia, kunnes näyttö sammuu. Aika on nyt asetettu.

### HÄLYTYSTEN ASETTAMINEN (ENINTÄÄN 15 HÄLYTYSTÄ)

- Näytön ollessa musta paina Ajastin-painiketta varmistaaksesi, että ajastin on pois päältä. Näytössä pitäisi näkyä teksti Cdn. Jos Cdn ei näy ja sen sijaan näytössä näkyy ajastin, paina Ajastin-painiketta viiden sekunnin ajan. Näytössä näkyy "Off", mikä osoittaa, että ajastin on pois päältä.
- Näytön ollessa musta paina Aika-/Hälytys-painiketta neljä kertaa ensimmäisen hälytyksen (A1) aika-asetuksen näyttämiseksi.
- Kun aika on näkyvässä, pidä Aika-/Hälytys-painiketta painettuna, kunnes tunnit vilkkuvat.
- Paina Aika-/Hälytys-painiketta tuntien lisäämiseksi ja Ajastin-painiketta tuntien vähentämiseksi.
- Kun tunnit ovat oikein, pidä Aika-/Hälytys-painiketta painettuna, kunnes minuutit vilkkuvat.
- Paina Aika-/Hälytys-painiketta minuuttien lisäämiseksi ja Ajastin-painiketta minuuttien vähentämiseksi.
- Kun oikea aika on näkyvässä, odota viisi sekuntia, kunnes näyttö sammuu. Ensimmäisen hälytyksen aika on nyt asetettu.
- Ensimmäisen hälytyksen aktivoimiseksi tai deaktivoimiseksi paina Aika-/Hälytys-painiketta viisi kertaa näytön ollessa musta. Ennen kuin näyttö sammuu, pidä Aika-/Hälytys-painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan kytkeäksesi hälytyksen päälle (A1 ON) tai pois päältä (A1 OFF). Kun oikea asetus näkyy näytössä, odota viisi sekuntia, kunnes näyttö sammuu. Hälytyksen aktivointi/deaktivointi on nyt tallennettu.
- Toisen hälytyksen (15 hälytyksestä) aika-asetus saavutetaan, kun Aika-/Hälytys-painiketta painetaan kuusi kertaa, kolmannen hälytyksen aika-asetus kahdeksan painalluksen jälkeen, neljännen hälytyksen aika-asetus 10 painalluksen jälkeen jne. Eri hälytysten aika näkyy ennen ilmoitusta siitä, onko hälytys päällä vai pois päältä.
- Toisen hälytyksen aktivointi/deaktivointi saavutetaan, kun yläpainiketta painetaan seitsemän kertaa, kolmannen hälytyksen aktivointi/deaktivointi yhdeksän painalluksen jälkeen, neljännen hälytyksen aktivointi/deaktivointi 11 painalluksen jälkeen jne.

### AJASTIMEN ASETTAMINEN

- Näytön ollessa musta paina Ajastin-painiketta kahdesti ajastimen asettamiseksi. Ensimmäinen painallus näyttää tekstin Cdn ja toinen painallus ajastimeen asetettavat minuutit. Jatka Ajastin-painikkeen painamista, kunnes haluttu minuuttimäärä (1-180 minuuttia) on saavutettu.
- Paina Ajastin-painiketta kolmen sekunnin ajan. Näytössä näkyy "On", mikä osoittaa, että ajastin on aktivoitu.
- Nähdäksesi ajastimessa jäljellä olevan ajan paina Ajastin-painiketta näytön ollessa musta.
- Ajastimen sammuttamiseksi paina Ajastin-painiketta näytön ollessa musta ja ajastimen näkyessä. Pidä Ajastin-painiketta painettuna viiden sekunnin ajan. Näytössä näkyy "Off", mikä osoittaa ajastimen sammumisen.

### TEKNISET TIEDOT

Virtalähde tasavirta 5 V, lataus micro-USB, ulkolämpötila 0-45 °C.

### YMPÄRISTÖ

Käyttöiän lopussa hävitä tuotteen jokainen osa erikseen sopivaan kierrätyslaitokseen.

### TAKUU

Pjama-kellolla on kahden vuoden takuu ostajan ostopäivästä alkaen. Sinun on oltava alkuperäinen ostaja ja esitettävä ostotodistus. Tämä takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu onnettomuudesta tai vastaavasta vaaratilanteesta tai loukkaantumisesta, vesivahingosta, huolimattomuudesta, epänormaalista käytöstä tai tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

### VAROITUS

- Räjähdyksivaara, jos akku vaihdetaan väärin. Vaihda vain vastaavaan akkuun.
- Älä altista akkua liialliselle kuumuudelle, tulelta tai muulle vastaavalle.
- Kello kestää vettä, kuten suihkussa käymistä tai käsien pesua. Sitä ei saa upottaa tai käyttää uimiseen.
- Muista sulkea USB-portin silikonisuojaus latauksen jälkeen.
- Älä korjaa laitetta itse, vaan ota yhteyttä valtuutettuun asiantuntijaan.

Pjama AB, Box 5, 274 21 Skurup, Ruotsi